

Verkabelung blueMatic EAV3

Fingerscanner ekey home integra

Verbindung zwischen Steuereinheit ekey home integra **5** und Motorkasten EAV **3** herstellen. Hierzu bei dem im Lieferumfang enthaltenen 3 m Kabel integra-EAV **2** die Adern an Klemme **X6** (siehe Detail A) anschließen. Danach den blauen Stecker am Motorkasten einstecken.

